intelbras

Atualização de *firmware* da ONT Wifiber 121 AC na OLT Huawei

DISPOSITIVOS E VERSÕES

Dispositivo	Boards	Versão de <i>Hardware</i>	Versão de <i>Software</i> MA5600V800R018C00 -	
OLT Huawei - MA5608T	H801MCUD1 H807GPBH	H801MCUD VER A H807GPBH VER A		
ONT Wifiber 121 AC	-	121AC_v1.0	V210312	

O conteúdo apresentado neste documento explica o procedimento de como atualizar o *firmware* da ONT Wifiber 121AC por meio da OLT Huawei.

1. VERIFICANDO A VERSÃO DA ONT

Primeiramente, ao acessar a OLT, deve-se entrar no modo privilegiado com o comando **"enable"**. Para descobrir qual a atual versão do *firmware* da ONT basta executar o comando **"display ont version FRAME-ID all"**, no qual, para este exemplo, o FRAME-ID é "0".

MA5608T>enable						
MA5608T#display ont version θ all During the course of print ,press CTRL_C to break						
F/S/P/ONT-ID Vendor ONT Model ID	Software Version	OUI Version				
0/0/2/0 ITBS 121AC	V210312	-				
The total of online ONTs are: 1						

enable

display ont version 0 all

2. UPLOAD DO FIRMWARE DA ONT ATUALIZADO

intelbras

Inicialmente, dentro do modo privilegiado, acessado a partir do comando **"enable"**, executar o comando **"diagnose"**. Depois, é necessário utilizar o comando **"ont-load info program NOME-ARQUIVO ftp IP-SERVIDOR-FTP USUARIO SENHA"** para informar o nome do arquivo contendo o *firmware* a ser gravado no equipamento, o IP servidor FTP, o nome do usuário e a senha. Para isso a seguinte sintaxe deve ser usada. Para mais informações, observar a figura a seguir.

MA5608T#diagnose

MA5608T(diagnose)%%ont-load info program Wifiber-V210414.tar ftp 192.168.10.177 login password

diagnose

```
ont-load info program Wifiber-V210414.tar ftp 192.168.10.177 login password
```

Ao executar o comando **"display ont-load info"** é possível observar as informações configuradas pelo comando "ont-load".

MA5	5608T	diadno	ose	e)%%displav ont-load info
>	IP ac	dress		192.168.10.177
-	Drote			ETD
	FIUC			
>	File	type		APP
-	F 1 1 •			Wifiham W210414 tam
\sim	File	name		W1T1Der-V210414.tar
1	llcor	name		login
	0361	ITame		COUTIN
>	Load	Flaq		STOP
				THUEDTATE
\sim	ACTI	/e Mode	1	IMMEDIATE

display ont-load info

3. DETERMINAR A ONT A SER ATUALIZADA

Para selecionar a ONT a qual terá atualização de *firmware*, basta executar o comando **"ont-load select FRAME-ID/SLOT-ID PORTA-ID ONT-ID"**, sendo "0/0" o FRAME-ID/SLOT-ID em que a ONT está conectada, PORTA-ID o ID da porta PON que a ONT está conectada e ONT-ID o ID da ONT, como apresentado na figura a seguir.

MA5608T(diagnose)%%ont-load select 0/0 2 0

ont-load select 0/0 2 0

4. INICIAR A ATUALIZAÇÃO REMOTA

Para iniciar o carregamento do arquivo, deve-se executar o comando **"ont-load start** activemode immediate", em que activemode define o modo de ativação e immediate reinicia a ONT, após o *upload* do arquivo, para que o novo *firmware* entre em execução imediatamente.

MA5608T(diagnose)%%ont-load start activemode immediate

ont-load start activemode immediate

Pode-se visualizar o *status* e progresso de carregamento do arquivo executando o comando **"display ont-load select"** conforme a figura a seguir.

MA5608T(diagnose)%%display ont-load select { <cr> frameid/slotid<s><length 3-15=""> }:</length></s></cr>						
Command: display ont-load select						
F/S/P	ONT ID	Load state	Load progress			
0/0/2	0	<pre>1 Loading</pre>	2 54%			

display ont-load select

É possível observar, a partir da figura acima, que as informações sobre o carregamento do arquivo:

- 1. O status do carregamento poderá ser:
 - a. Ready Quando a ONT estiver pronta para ser atualizada;
 - b. Loading Quando o arquivo estiver sendo carregado;
 - c. Success Quando o carregamento do arquivo finalizar;
 - d. Stop Quando o carregamento do arquivo é interrompido.

intelbras

2. O progresso de carregamento pode ser observado, sendo 100% quando finalizado.

Para remover as ONTs previamente selecionadas da lista de atualização, deve-se executar o comando **"undo ont-load select"**.



undo ont-load select

Por fim, para verificar se a atualização foi bem sucedida basta executar o comando "display ont version FRAME-ID all", conforme mostrado anteriormente, ou observar a tela de status na interface de configuração WEB da ONT, conforme a figura a seguir.

intelbras WiFiber 121 AC								
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VolP	Avançado	Diagnósticos	
Status			Status d Essa página	o Dispositivo a mostra o status at	tual e algumas	configurações básio	cas do dispositivo.	
Dispositivo			Sistema					
IDuC			Nome do	Dispositivo		121AC		
IPV0			Tempo At	ivo		59 min		
PON			Versão do	Firmware		V210414		
LAN			Uso de Cl	PU		1%		
VolP			Uso de M	emória		30%		
			Servidore	s DNS		1.1.1.1		
			IPv4 Gate	way Padrão		192.168.12	20.1	
			IPv6 Gate	way Padrão				