## Atualização de *firmware* da WiFiber 121 AC na OLT ZTE C320

### DISPOSITIVOS E VERSÕES

Dispositivo	Boards	Versão de Hardware	Versão de <i>Software</i>	
	GTGH	V1.0.0	V2.1.0	
OLT 21E - C320	SMXA	V1.0.0	V2.1.0	
WiFiber 121 AC	-	121AC_v1.0	V210312	

O conteúdo apresentado neste documento explica o procedimento de como atualizar o *firmware* da WiFiber 121 AC por meio da OLT ZTE.

#### 1. VERIFICANDO A VERSÃO DA ONT

Para descobrir qual a atual versão do *firmware* da ONT basta executar o comando "**show remote-unit information gpon-olt\_1/SLOT-ID/PORT-ID ONU-ID**". Para mais detalhes, ver a figura a seguir.

ZXAN#show rem	note-unit information gpon-olt_1/1/3	1
gpon-onu_1/1/	/3: 1	
RuVendorName	: ITBS	
RuType	: 121AC	
Region 1		
Vertag	: V210312	
Commited	: Yes	
Activated	: Yes	
Valid	: Yes	
Region 2		
Vertag	: V210312	
Commited	: No	
Activated	: No	
Valid	: Yes	

show remote-unit information gpon-olt\_1/1/3 1

#### 2. UPLOAD DO FIRMWARE ATUALIZADO DA ONT

Primeiramente, é necessário configurar um servidor FTP para realizar o *download* de arquivos, neste exemplo foi configurado um servidor FTP de IP 136.1.1.178, cujo usuário é "login" e a senha é "password". No servidor foi criada uma pasta "wifiber" e adicionado o arquivo do *firmware* do equipamento, "V210414.tar". Na OLT, inicialmente é necessário utilizar o comando "**file download version-ru NOME-ARQUIVO ftp ipaddress IP-SERVIDOR-FTP path CAMINHO-ARQUIVO user USUARIO password SENHA**" para informar o nome do arquivo contendo o *firmware* a ser gravado na memória da OLT, o IP do servidor FTP, o caminho onde o arquivo está salvo, o nome do usuário e a senha. Para mais informações, observar a figura a seguir.



file download version-ru V210414.tar ftp ipaddress 136.1.1.178 path wifiber user login password password

Ao executar o comando "show file version-ru" é possível observar os *firmwares* das ONUs salvos na memória da OLT a partir do comando file download.

ZXAN#show	file vers	ion-ru					
Directory of version-ru:							
attribute	size	date	time	name			
-rw-	9297920	Jul-14-2021	16:03:11	v210223.tar			
-rw-	9922560	Jul-15-2021	15:45:59	v210414.tar			
Current directory 2 files total							
Total disk size: 132120576 bytes (11677696 bytes free)							
No such fi	iles in slav	e					

show file version-ru

#### 3. INICIAR A ATUALIZAÇÃO REMOTA

Com o *download* do arquivo do novo *firmware* realizado com sucesso, é possível iniciar a atualização. Para isso, deve-se executar o comando "**remote-unit update-and-reboot NOME-ARQUIVO gpon-olt\_1/SLOT-ID/PORT-ID ONU-ID**", em que **update-and-reboot** define o modo que, ao fim da atualização, reinicializa a ONU após o *upload* do

arquivo, para que o novo *firmware* entre em execução; OLT-ID, SLOT-ID, PORT-ID e ONU-ID são as referências da porta PON, *slot* e chassi nos quais a ONU está conectada. Para mais informações, ver a figura a seguir.

#### ZXAN#remote-unit update-and-reboot v210414.tar gpon-olt\_1/1/3 1

remote-unit update-and-reboot v210414.tar gpon-olt\_1/1/3 1

Pode-se visualizar o *status* e progresso de carregamento do arquivo executando o comando **"show remote-unit update-status gpon-olt\_1/1/3 1**" conforme a figura a seguir.

ZXAN#show r	emo	te-unit	update	e-status	gpon-o	lt_1/1/3 1
gpon-onu_1/	1/3	: 1				
Taskname	: M	anual				
Action	: U	pdate-an	nd-rebo	oot		
ImgLocation	: L	ocal				
Status	: 1	n-progre	ess			
Progress	: 4	0% 2				
Failreason	: N	one				
Committime	: 2	021-07-1	4 16:3	33:05		

show remote-unit update-status gpon-olt\_1/1/3 1

É possível observar, a partir da figura acima, as informações sobre o carregamento do arquivo:

- 1. O status do carregamento poderá ser:
  - a. Ready Quando a ONU estiver pronta para ser atualizada;
  - b. In-progress Quando o arquivo estiver sendo carregado;
  - c. Success Quando o carregamento do arquivo finalizar;
  - d. Fail Quando o carregamento do arquivo é interrompido.
- 2. O progresso de carregamento pode ser observado, sendo 100% quando finalizado.

Por fim, para verificar se a atualização foi bem sucedida basta executar o comando "**show remote-unit information gpon-olt\_1/1/3 1**". Também, pode-se executar o comando "**show remote-unit summary-of manual**" e ver o *status* de operação da atualização remota da ONU, conforme a figura a seguir, ou observar a tela de *status* na interface de configuração WEB da ONU, conforme a figura subsequente.

# intelbras



#### show remote-unit summary-of manual

inte	bros iFiber 121 A	c					
Status LAN	WLAN:	WAN	Serviços	VolP	Avançado	Diagnósticos	
1 Status	_	Status d Essa página	o Dispositivo mostra o status a	tual e algumas	configurações bása	cas do dispositivo.	
		Sistema					
Dispositivo		Nome do	Dispositivo		121AC		
IPv6		Tempo At	ivo		19:14		
PON		Versão do Firmware			V210414 3		
LAN		Uso de CPU			0%		
VolP		Uso de M	emória		30%		
20 9 9 9 5 C		Servidore	s DNS		1.1.1.1		
		IPv4 Gate	way Padrão		192.168.12	20.1	
		IPv6 Gate	way Padrão				

- 1. Acessar o menu Status.
- 2. Selecionar a seção **Dispositivo**.
- 3. Conferir se a Versão de Firmware da ONU está atualizada.